

- Gültig für das Netz der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH -

Vorbemerkungen

Grundsätzlich gilt die VDN-Richtlinie „Transformatorenstationen am Mittelspannungsnetz“ in der jeweils aktuellen Fassung.

Bitte beachten Sie:

Die Nennspannung der einzusetzenden Mittelspannungsschaltanlagen beträgt 20 kV, die Betriebsspannung 15 kV bzw. 20 kV (je nach Teilnetz). Wir empfehlen den Einsatz von (20) 15/0,4 kV-Transformatoren im 15 kV-Netz. Für Stationen mit einer Gesamtleistung größer 630 kVA ist ein Übergabeleistungsschalter mit Schutzfunktion einzusetzen. (Bei einer geplanten installierten Transformatorenleistung von 1.000 kVA besteht die Option des Schutzes mittels HH-Sicherungen. Bitte richten Sie in diesem Fall eine Anfrage an den Netzbereich. (lutz.haberkorn(at)stadtwerke.wittenberg.de))

Transformatorenstationen werden generell in Mittelspannungs-Ringe eingebunden. Die in den Ringkabelfeldern befindlichen Schalter werden (zur Fernsteuerung) generell mit Motorantrieb (24V DC) ausgerüstet. Alle Schalter und Erder sind fernüberwacht. Die Ringkabelfelder besitzen Kurz- und Erdschluss-Richtungsanzeiger

- im Ringkabelfeld 1: ComPass B 2.0
- im Ringkabelfeld 2: IKI 50_1F_PULS_EW

mit Fernmeldekontakt.

Als Schlüsselschalter sind zwingend einzusetzen:

- für die Lasttrennschalter: Typ 3SBS3 000-4BD01
- für Ort-/Fernumschalter: Typ 3SBS3 000-4AD11

In der Kundenstation ist eine Platzreserve für den Anbau eines Fernwirkschranks (FW-Schrank) der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH (SLW) vorzuhalten. Die Abmaße des FW-Schranks belaufen sich auf 600x1000x300 mm (BxHxT). Zur Versorgung des FW-Schranks ist ein 230V-Anschluss (Absicherung 10A) durch den Kunden bereitzustellen. Die Absicherung muss für SLW zugänglich sein. Die informationstechnische Anbindung (LWL-Kabel) wird durch die SLW realisiert, durch den Kunden ist eine entsprechende Kabeldurchführung bzw. Kabeleinführung mit Systemdeckel vorzusehen und einzubauen.

Bei Einspeiseanlagen ist zusätzlich zum Fernwirkschrank eine Platzreserve von 350x350x350 mm (BxHxT) vorzusehen. Dieser Platz dient der Aufnahme der Technik zur Abrufung der IST-Einspeisung.

Bitte reichen Sie den Übersichtsplan rechtzeitig zur Bestätigung ein.

Der Netzanschluss erfolgt durch die SLW auf Grundlage eines bestätigten Angebotes.

Obwohl in der VDN-Richtlinie „Transformatorenstationen am Mittelspannungsnetz“ enthalten, weisen wir nochmals deutlich auf die Einhaltung der zutreffenden technischen Normen hin. Ergänzt um die im Netzgebiet der SLW geltenden Regelungen.

- Gültig für das Netz der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH -

Beim Betrieb der Anlage sind die Bestimmungen der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, insbesondere

- DGUV1 - Grundsätze der Prävention
- DGUV3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

zu beachten.

Weiterhin sind gemäß den gesetzlichen Rahmenbedingungen insbesondere die DIN VDE-Vorschriften

- DIN VDE 0105 -100 - Betrieb von elektrischen Anlagen
- DIN VDE 1000-10 - Anforderungen an die in der Elektrotechnik tätigen Personen

unbedingt zu beachten.

Zur Vermeidung der bei unsachgemäßer Bedienung elektrischer Anlagen möglichen folgenschweren Auswirkungen auf Personen oder Sachwerte verdienen u. a. die nachstehenden Gesichtspunkte für den Betrieb von Übergabestationen besondere Beachtung:

Zugang

Die Übergabestation muss stets verschlossen gehalten werden. Sie darf nur von Elektrofachkräften und/oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen bzw. von anderen Personen unter Aufsicht von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen betreten werden. Die Fluchtwege sind freizuhalten.

Die Tür zum MS-Schaltraum erhält einen Türkontakt zur Aufschaltung auf die SLW-eigene Fernwirktechnik.

Den SLW-Beauftragten, die sich auf Verlangen des Kunden ausweisen, ist jederzeit ungehindert Zugang zur Übergabestation zu gewähren.

Der Zugang zu den Mittelspannungsanlagen und zu den Messeinrichtungen ist unbedingt freizuhalten.

Bedienungsbereich

Die im Eigentum oder im Verfügungsbereich der SLW stehenden Anlagenteile werden ausschließlich durch Beauftragte von SLW bedient. SLW stellt entsprechende Schilder bereit, um dies hervorzuheben.

Die kundeneigenen Anlagenteile sind deutlich gegenüber der SLW-Anlage kenntlich zu machen. Sie dürfen nur vom Kunden oder in seinem Auftrag durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen bedient werden.

Bei Störungen ist SLW berechtigt, Trennstellen auch unabhängig von den jeweiligen Eigentumsverhältnissen zu bedienen.

- Gültig für das Netz der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH –

Wartung und Instandhaltung, Überprüfung

Die Wartung und Instandhaltung der SLW-eigenen Anlagenteile führt SLW selbst durch.

Die kundeneigenen Anlagenteile und die baulichen Einrichtungen der gesamten Übergabestation sind vom Kunden in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Die Wartung ist in regelmäßigen Abständen (wir empfehlen mindestens alle 4 Jahre), entsprechend den Vorgaben der Gerätehersteller sowie dem Verschmutzungsgrad durchzuführen. Dazu gehören Reinigungsarbeiten, Sichtkontrolle der Anlagenteile, Funktionsprüfung, wie z.B. Überprüfung der Schalterantriebe usw. Die Schutzeinrichtungen einschließlich der Erdungsanlage sind ebenfalls turnusmäßig zu überprüfen. Die Prüfungen sind mit Protokollen nachzuweisen und auf Verlangen den SLW vorzulegen.

Die durchzuführenden Arbeiten dürfen nur von Fachfirmen durchgeführt werden.

Erforderliche Freischaltungen im Verfügungsbereich des SLW-Anlagenteiles sind rechtzeitig mit dem SLW zu vereinbaren. Die SLW behalten sich vor, die festgelegte Bemessung und Einstellung der Schutzeinrichtungen auch in der Kundenanlage nachzuprüfen und eventuell Änderungen an der Einstellung zu verlangen. Sind Mängel erkennbar, welche die Sicherheit gefährden, ist SLW berechtigt den Anschluss unverzüglich zu unterbrechen.

Das nachgeordnete Niederspannungsnetz des Anschlussnehmers darf nicht mit dem Netz der SLW vermascht werden.

Messeinrichtungen

Für Messeinrichtungen ist der Messstellenbetreiber zuständig. Ist SLW Messstellenbetreiber legt S die Ausführung der Wandlersätze sowie die einzusetzenden Hardware fest. Generell erfolgt die Verrechnungszählung auf der Mittelspannungsebene. Das betrifft auch Stationen, die nur zeitweilig angeschlossen werden (Baustromstationen). Das Messkonzept ist mit dem Übersichtsplan einzureichen und wird durch SLW mit bestätigt. Wird SLW Messstellenbetreiber entnehmen Sie bitte die aktuellen Preise dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers.

Anlagenteile, in denen nicht gemessene Energie entnommen werden kann, können von SLW plombiert werden.